



Rotuladora Avery

instruções de uso



Rotulador Avery - instruções de uso

Para obter o melhor resultado, leia atentamente as instruções antes de usar a etiquetadora de preços Avery

1. Carregar os rótulos

Abra o compartimento das etiquetas colocadas acima do rotulador de preço inserindo um dedo na tampa superior e puxando suavemente (Fig. 1.0) Em seguida, puxe os dois botões vermelhos em direção à alça para remover a tampa inferior (Fig. 1.1). Uma vez que ambas as tampas estão abertas, insira o rolo da etiqueta (Fig. 1.2) Certifique-se de que as etiquetas se desenrolam do fundo do rolo. (Fig. 1.3). Fechar as tampas novamente (Fig. 1.4) e insira a extremidade das etiquetas no slot sob a pistola, conforme mostrado (Fig. 1.5). Finalmente, pressione e solte a alça da arma para que os rótulos fluam para dentro.

2. Configurar a impressão

Puxar o mostrador (Fig. 2.0) para fora ou para dentro, dependendo do caractere que você deseja definir, e gire para selecionar o dígito ou caractere. Empurre o seletor completamente no lugar antes de usar o etiquetador do preço.

3. Etiquetar

Pressione a alça da etiquetadora e solte completamente. Puxe suavemente o rotulador em sua direção para aplicar a etiquetas (Fig. 3.0)

4. Substituir a tinta

Abra no compartimento da tinta e remova a tampa como mostrado (Fig. 4.0) Remova qualquer derramamento de tinta usando um pano seco. Remova o rolo usado do compartimento e substitua-o por um novo (Fig. 4.1) Feche a tampa completamente antes de usar a etiquetadora

5. Casos de mau funcionamento

- **Etiquetas não imprimem:** Verifique se o anel está inserido corretamente e se a tinta não está esgotada.
- **As etiquetas não são carregadas:** Verifique as instruções para carregar as etiquetas. Verifique se a tampa inferior está fechada e se o formato das etiquetas inseridas é adequado para a etiquetadora de preços.
- **A alça não se move/ não libera:** verifique se não há etiquetas presas dentro da etiquetadora.
- **Limpeza de manutenção:** Se necessário, limpe a etiquetadora com uma escova macia ou almofada Coone. Remova traços adesivos, fragmentos de etiquetas e excesso de tinta regularmente. **Não use detergentes ou solventes**